

Schéma par étape augmenter la profondeur des chevrons

Afin de poser de la laine de roche de 12cm, il sera souvent nécessaire d'augmenter la profondeur des chevrons pour pouvoir poser cette isolation plus épaisse.

Méthode 1



Vissez sur le chevron existant un chevron supplémentaire afin d'atteindre la profondeur souhaitée. De cette façon vous augmentez la profondeur des chevrons et vous renforcez en même temps la structure du toit.

Si vous travaillez avec une deuxième couche croisée sur la première (donc sans augmenter la profondeur des chevrons), vous augmenterez la charge de la structure, le poids sera donc porté par la structure de toit existante.



Méthode 2

Si vous commencez vos travaux à partir d'une sous-toiture avec uniquement les poutres, vous répartissez la sous-toiture à l'aide de planches que vous disposez à la hauteur et la largeur souhaitée à l'aide de Minispeedy galvanisés.