

Schéma par étape isoler une cloison de revêtement avec des profilés en bois



Posez un châssis en bois et veillez à ce que la distance entre les profilés soit exactement 60cm.



Bloquez les panneaux isolants entre les profilés en bois.



Coupez, où nécessaire, des morceaux d'ajustement.



Si vous posez une cloison de revêtement avec pour objectif d'isoler un mur extérieur existant, n'oubliez pas d'employer un écran pare-vapeur (film pare-vapeur de 0,2mm) que vous agrafez sur les profilés.



Terminez ensuite avec les plaques de plâtre ou en bois. Veillez à ce qu'il ne soient pas en contact avec le sol, mur ou plafond afin d'éviter les vibrations qui proviennent par exemple du sol quand on marche dessus. Finissez par un joint élastique d'amortissement de quelques millimètres.

Liste de courses

Matériel

Matériel d'isolation

Profilés en bois

Agrafes

Vis

Ruban adhésif en plastique ou en aluminium

Ecran pare-vapeur (écran polyéthylène 0,2 mm)

Outillage

Cutter ou couteau à pain tranchant

Règle droite (en métal) (environ 1m)

Marteau

Mètre

Visseuse

Agrafeuse